




Consignes d'utilisation pour le lave-vaisselle SCGV

Mise en place des éléments



Si l'ensemble n'est pas bien fermé, la cuve ne peut pas se remplir d'eau.



Procédez à la vidange et au nettoyage des 3 filtres 1x/ jour en cas de forte utilisation



Allumer l'appareil



Choisir le mode



Enclencher le lavage

Vider la cuve
Rinçage des filtres
Enlever le bouchon (fig 2) avant de lancer le programme

